



PHONE: (705) 386-0757  
 FAX: (705) 386-0915  
 TOLL FREE: 1-800-421-1406

BOX 509, SOUTH RIVER, ONTARIO P0A 1X0



## KIT CHAIR BC700

## WHAT YOU SHOULD HAVE CE QUE VOUS DEVRIEZ AVOIR

Part # N° de pièce	Description Description	Quantity Quantité
1	Legs Pattes	4
2	Seat Slats Lattes du siège	13
3	Front Slat Latte avant du siège	1
4	Comfort Slat Latte de confort	1
5	Strut Brace Entretoise	1
6	Leg Brace Entretoise des pattes	1
7	Back Rest Support Dossier orthopédique	3
8	Arm Support Support d'accoudoir	2
9	Bottom Back Support Support inférieur du dossier	1
10	Middle Back Support Support médian du dossier	1
11	Strut Entretoise	2
12	Upper Back Support Support supérieur du dossier	1
13	Sides Côtés	2
14	Arms Accoudoirs	2
15	Back Slats Lattes du dossier	7
16	Triangle Triangle	2
17	Brass Plaque Plaque de laiton	1
18	#8 Plated Screws vis plaquées n° 8	98
19	1/4" Lag Bolt Tire-fond de 1/4 po	4
20	1/4" Flat Washers Rondelles plates de 1/4 po	8
21	Brad Nails Clous à tête de diamant	2

**REMEMBER TO USE WOOD GLUE ON ALL JOINTS**

### Directions      Mode d'emploi

fig. #1



- 1) Attach the Front Slat (#3) to the front of the two Sides (#13) using four #8 Screws.(fig. #1)  
 Fixer la latte avant du siège (n°3) à l'avant des deux côtés (n°13) à l'aide de quatre vis n°8.(figure 1)
- 2) Place the Comfort Slat (#4) onto the two sides with the front edge against the pencil line as shown in fig. 1.  
 Placer la latte de confort (n°4) sur les deux côtés avec le bord avant contre la ligne tracée au crayon, tel qu'illustré à la figure 1.

Placer la latte de confort (n°4) sur les deux côtés avec le bord avant contre la ligne tracée au crayon, tel qu'illustré à la figure 1.